

LAGUNA

.....EASY·LINE.....

brio



Montagetipps



www.laguna-badwelten/montagetipps

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwänden) ist eine andere – der Belastung angemessene – Befestigung bauseits vorzunehmen.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Schränke mit Spiegel-/Glastüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Waschtischunterschrank
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
 - Highboard mit Schubkästen
 - Unterschrank mit Schubkästen
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Verklebung zwischen Waschtisch und WTU mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Auf die zusätzlich beigefügten Montage- und Installationsanleitungen achten.

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

MONTAGEREIHENFOLGE

i Abbildungen auf den Seiten 4 bis 7

1. **Türen demontieren (Abb. A)**
 2. **Schubkästen demontieren**
 - Comfort- Technik (Abb. A1)
 3. **Spiegelgriff montieren (Abb. B/B1)**
 4. **Leuchten montieren/anschießen (Abb. C/C1/C2)**
 - Netzleitung muss spannungsfrei sein!
 - ⚠ Acrylleuchte nicht zu fest anziehen!
 5. **Möbel montieren (Abb. D/D1/D2/D3)**
 - Spiegelschrank, Flächenspiegel
 - Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank, Unterschrank
 - Regal
 - Highboard
 - Steckboard
 - Waschtischunterschrank
 6. **Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2/E3/E4)**
 7. **Waschtisch mit LED-Band montieren (Abb. F)**
 - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
 - Konverter 12V, 15W
 8. **Waschtisch montieren**
 - Waschtisch aufsetzen (Abb. G)
 - Waschtisch abdichten (Abb. G1/G2)
 9. **Armatur anbringen (Abb. H)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatur nicht zu fest anziehen!
 10. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. I/I1)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
 11. **Steckboard montieren (Abb. J)**
 12. **Türen montieren (Abb. K)**
 13. **Schubkästen montieren**
 - Comfort- Technik (Abb. K1/K2)
 14. **Türen ausrichten (Abb. L/L1/L2)**
 15. **Schubkästen ausrichten**
 - Comfort- Technik (Abb. L3/L4)
- ⚠ **Wichtig: Vorhandenen Verbindungswinkel lösen!** (Abb. L5)









